

SRPC2 User Manual

SECTION 06:基本設定

特徴

- カレンダーの自動調整を設定します。
- 日出時間と日没時間で使用する設定場所の緯度経度を設定します。
- ローバッテリー電圧を設定します。

ブラウザ画面による設定

1-a. パソコンと接続(USB)



左写真のUSBコネクタ(USB Micro-B)とWindowsパソコンをUSBケーブ ルで接続してください。下記のデバイスドライバが自動で起動しま す。電源は入れたままで構いません。 USB-CDC / USB-MSD / USB-RNDIS Windowsパソコン以外に接続される場合には、上記のデバイスドラ イバがインストールされていない場合があります。

パソコンに接続した時に、USBメモリを接続した時と同じようにフォルダ画面が表示され ます。なお、お使いの環境によっては自動では表示されない場合もあります。



SRPC2がEドライブ(SRPC2_USER)として認識されている場合

このフォルダ画面は、今回は使用しないので閉じてください。

1-b. パソコンと接続(WiFi)

srpc2のwifiは、電源投入後60分間だけ有効になっています(設定で変更可)。電源を投入 してから60分以内に作業を完了する必要があります。

聖 接続深	ŧみ		
Srpc_6	315		
₽ <i>ſſ</i> ċ			
4€			
₽ @			
₽ <i>ſ</i> a			
⁸ //.			
⁸ //			
ネットワークとインターネットの設定 設定を変更します(例:接続を従量制課金接続に設定する)。			
lla.	<i>Ъ</i>	(い) モバイル ホットス	
Wi-Fi	機内モ−ド	ポット	
C ∧ @ ⊕ (\$\$\$\$\$ 15:41 2022/12/20			

パソコン画面の右下の赤丸をクリックすると、現在の 検知できているWiFiのアクセスポイントの一覧が表示さ れます。

その中に「**srpc_XXXX**」というアクセスポイントが あります。XXXXは、srpc2のHW IDになります。srpc2のHW IDは、製品情報のページで確認できます。

「srpc_XXXX」の項目をクリックすると、表示が下写 真のように変化します。

なお、表示名は「NIF設定」で変更することができま す。



「接続」ボタンを押すと、パスワードの入力を求めら れます。工場出荷時のパスワードは、「**nomuraeng**」に なります。

「接続」の表示が「切断」になれば、WiFi接続が確立 できたことになります。

なお、パスワードは「NIF設定」で変更することがで きます。

2. ブラウザを起動

USB接続

<u>http://10.130.11.1</u> 左のリンクをクリックしてください。自動でブラウザ画面が表示 されます。表示されない場合、お使いのパソコンにインストールされているブラウザ(Edge 、Chrome等)を起動し、URLの項目に<u>http://10.130.11.1</u>と入力してください。

10.130.11.1というアドレスは、変更することができます。もし、変更している場合には 文章を置き換えてください。

WiFi接続

<u>http://10.130.22.1</u> 左のリンクをクリックしてください。自動でブラウザ画面が表示 されます。表示されない場合、お使いのパソコンにインストールされているブラウザ(Edge 、Chrome等)を起動し、URLの項目に<u>http://10.130.22.1</u>と入力してください。

10.130.22.1というアドレスは、変更することができます。もし、変更している場合には 文章を置き換えてください。

SRPC2		
稼働状態	稼働状態	
基本設定	現在の状況 ソーラー電圧	1728 mV
アップロード	バッテリ電圧 バッテリ充電電流 バッテリ放電電流 消費電流 基板温度 ローバッテリー電圧 ローバッテリー解除	3280 mV 0 mA 15 mA 15 mA 27.00 ℃ 3100 mV(温度補正後) 3200 mV(温度補正後)
スケジュール		
WAN設定		
LAN設定	本日の状況	
PAN設定	バッテリ充電量 バッテリ放電量 消費電流量	0 mAh 0 mAh 0 mAh
NIF設定		
IF設定		
製品情報		

上写真の画面が表示されることを確認してください。

3. 基本設定

左メニューの「基本設定」をクリックすると、下写真の画面が表示されます。

SRPC2				
琼励评能	基本設定			
	識別情報			
基本設定	SRPC ID (hex)	6815		
アップロード	時間設定			
スケジュール	自動調整 UTC時差	○ なし ○ GPS ● WAN 540分		
WAN設定	設置場所			
LAN設定	状態 緯度	信号無し 35.6809		
PAN設定	経度 GPS有効期間	139.7673 600 秒		
NIF設定	電源管理			
IF設定	ローバッテリー電圧	3100mV以下		
製品情報	ローバッテリー解除 低温オフセット	3200 mV以上 -1℃当たり10 mV減		
		更新のみ 保存&更新		

各項目の設定が完了したら、一番下の「更新のみ」か「保存&更新」ボタンを押してく ださい。「更新のみ」ボタンで設定した場合には、電源を切ると設定した内容が破棄されま す。「保存&更新」ボタンで設定した場合には、電源を切っても設定した内容は破棄されず に、次回の電源オン時の初期値になります

基本設定の画面

SRPC ID

SRPC2本体のIDになります。工場出荷時は、HW IDと同じ値が設定されています。HW IDは 変更できませんが、SRPC IDは変更することができます。0x0000~0xFFFFまで設定できま す。

自動調整

SRPC2の内蔵カレンダーを自動更新するかを設定します。「なし」の場合、コマンド入力 でのみカレンダーを設定できます。「GPS」の場合、SRPC2にGPSモジュールが搭載されてい る必要があります。搭載されている場合、GPS情報を元にカレンダーを自動で調整します。 「WAN」の場合、SRPC2にWANモジュールが搭載されている必要があります。搭載されている 場合、WANモジュールからの情報を元にカレンダーを自動で調整します。

UTC時差

協定世界時(UTC)との時差を設定します。自動調整で「GPS」や「WAN」を選択している場合に使用されます。自動調整で取得する情報は、協定世界時(UTC)なので「UTC時差」分を加 算した日時がカレンダーに設定されます。

状態

GPSの状態を表示しています。SRPC2にGPSモジュールが搭載されていない場合には、常に「信号無し」になります。信号が受信できていると「正常」と表示されます。

緯度・経度

日出時間や日没時間を計算する際に使用されます。GPSモジュールが未搭載で、日出時間 や日没時間をスケジュール設定で使用される場合には、入力する必要があります。

GPS有効時間

GPSの状態が「正常」の時に、GPSの信号が受信できなくなっても直ぐには「信号無し」 に表示が変化しません。信号が受信できなくなってから「GPS有効時間」経過すると「信号 無し」に表示が変化します。

ローバッテリー電圧

SRPC2のバッテリ電圧が、ローバッテリー電圧以下になり、15秒経過するとシャットダウンモードに移行しいます。その後、ローバッテリーモードになります。

ローバッテリーモード中は、電源供給・センシング・通信系が停止します。

ローバッテリー解除

ローバッテリモードの時に使用されます。

SRPC2のバッテリ電圧が、ローバッテリー解除以上になり、15秒経過すると通常モードに 復帰します。電源供給・センシング・通信系が再開されます。

低温オフセット

低温時にローバッテリー電圧とローバッテリー解除の値を自動で調整します。たとえ ば、「-1℃当たり10mV減」と設定されていて、基板温度が-10℃だった場合、ローバッテ リー電圧とローバッテリー解除が-100mV引いた値になります。ローバッテリー電圧が3100mV なら3000mV、バッテリー解除が3200mVなら3100mVになります。

変更履歴

2022/12/26 Rev1.0

新規作成