

SRPC2 User Manual

SECTION 08: 接点出力

特徴

- 接点出力の状態を一定間隔で計測し、サーバーに送信します。
- 接点出力の状態が変化した時、サーバーに送信します。

ブラウザ画面による設定

1-a. パソコンと接続(USB)



左写真のUSBコネクタ(USB Micro-B)とWindowsパソコンをUSBケーブ ルで接続してください。下記のデバイスドライバが自動で起動しま す。電源は入れたままで構いません。 USB-CDC / USB-MSD / USB-RNDIS Windowsパソコン以外に接続される場合には、上記のデバイスドラ イバがインストールされていない場合があります。

パソコンに接続した時に、USBメモリを接続した時と同じようにフォルダ画面が表示され ます。なお、お使いの環境によっては自動では表示されない場合もあります。



SRPC2がEドライブ(SRPC2_USER)として認識されている場合

このフォルダ画面は、今回は使用しないので閉じてください。

1-b. パソコンと接続(WiFi)

srpc2のwifiは、電源投入後60分間だけ有効になっています(設定で変更可)。電源を投入 してから60分以内に作業を完了する必要があります。

聖 接続深	ኛ ው		
Srpc_6	815		
₽ <i>ſ</i> ſ.			
A .			
₽ _@			
₿ _@			
[₽] //。			
₿ <i>ſ</i> ĸ			
ネットワークと 設定を変更しま	インターネットの す (例: 接続を従量	設定 制課金接続に設定:	する)。
ſī.	τ <mark>η</mark> ς Γ	() モバイル ホットス	
Wi-Fi	機内モ−ド	ポット	
2	୬୦ ୦ ଡି ଏ	15× 2022/	41 12/20

パソコン画面の右下の赤丸をクリックすると、現在の 検知できているWiFiのアクセスポイントの一覧が表示さ れます。

その中に「**srpc_XXXX**」というアクセスポイントが あります。XXXXは、srpc2のHW IDになります。srpc2のHW IDは、製品情報のページで確認できます。

「srpc_XXXX」の項目をクリックすると、表示が下写 真のように変化します。

なお、表示名は「NIF設定」で変更することができま す。



「接続」ボタンを押すと、パスワードの入力を求めら れます。工場出荷時のパスワードは、「**nomuraeng**」に なります。

「接続」の表示が「切断」になれば、WiFi接続が確立 できたことになります。

なお、パスワードは「NIF設定」で変更することがで きます。

2. ブラウザを起動

USB接続

<u>http://10.130.11.1</u> 左のリンクをクリックしてください。自動でブラウザ画面が表示 されます。表示されない場合、お使いのパソコンにインストールされているブラウザ(Edge 、Chrome等)を起動し、URLの項目に<u>http://10.130.11.1</u>と入力してください。

10.130.11.1というアドレスは、変更することができます。もし、変更している場合には 文章を置き換えてください。

WiFi接続

<u>http://10.130.22.1</u> 左のリンクをクリックしてください。自動でブラウザ画面が表示 されます。表示されない場合、お使いのパソコンにインストールされているブラウザ(Edge 、Chrome等)を起動し、URLの項目に<u>http://10.130.22.1</u>と入力してください。

10.130.22.1というアドレスは、変更することができます。もし、変更している場合には 文章を置き換えてください。

SRPC2		
稼働状態	稼働状態	
基本設定	現在の状況 ソーラー電圧	1728 mV
アップロード	バッテリ電圧 バッテリ充電電流	3280 mV 0 mA
スケジュール	バッテリ放電電流 消費電流 基板温度	15 mA 15 mA 27.00 ℃
WAN設定	ローバッテリー電圧 ローバッテリー解除	3100 mV(温度補正後) 3200 mV(温度補正後)
LAN設定	本日の状況	
PAN設定	バッテリ充電量 バッテリ放電量	0 mAh 0 mAh
NIF設定	消費電流量	0 mAh
IF設定		
製品情報		

上写真の画面が表示されることを確認してください。

3. 接点出力の設定

左メニューの「IF設定」をクリックすると、下写真の画面が表示されます。IF設定の項 目に「接点出力」のメニューが表示されない場合、製品情報で「ピン割り当て」の項目に「 Output」が割り当てられているか、確認してください。割り当てられていない場合、お使い のSRPC2には接点出力用の外部端子が存在しないため、接点出力の設定を行う必要がありま せん。

SRPC2				
稼働状態	IF設	IF設定		
基本設定		シリアル通信		
アップロード		接点出力		
スケジュール				
WAN設定				
LAN設定				
PAN設定				
NIF設定				
IF設定				
製品情報				

SRPC2 User Manual SECTION 08:接点出力

SRPC2		
稼働状態	接点出力	
	接点出力1	
基本設定	論理	○ Active High ● Active Low
アップロード	接点出力2	
スケジュール	論理	○ Active High
	接点出力3	
WAN設定	論理	○ Active High ● Active Low
LAN設定	接点出力4	
PAN設定	論理	○ Active High ● Active Low
NIF設定		
IF設定		
製品情報		

各項目の設定が完了したら、一番下の「更新のみ」か「保存&更新」ボタンを押してく ださい。「更新のみ」ボタンで設定した場合には、電源を切ると設定した内容が破棄されま す。「保存&更新」ボタンで設定した場合には、電源を切っても設定した内容は破棄されず に、次回の電源オン時の初期値になります。 左メニューの「アップロード」をクリックすると、下写真の画面が表示されます。アッ プロードの項目に「接点出力」のメニューが表示されない場合、製品情報で「ピン割り当 て」の項目に「Output」が割り当てられているか、確認してください。割り当てられていな い場合、お使いのSRPC2には接点出力用の外部端子が存在しないため、アップロードの設定 を行う必要がありません。

SRPC2	
稼働状態	アップロード
基本設定	基本設定
アップロード	バッテリ状況
スケジュール	電源供給
WAN設定	イベント
LAN設定	接点入力1
PAN設定	接点出力2
NIF設定	電圧入力3
IF設定	接点出力4
製品情報	PAN通信

SRPC2 User Manual SECTION 08:接点出力

SRPC2		
稼働状態	アップロード 接点出力 3	
甘士迅宁	接点出力 3	
基本設定	アップロード	 ● する ○ しない
アップロード	サンフリンク間隔 送信間隔	0 秒毎 0 分毎
スケジュール	状態変化時の記録	●する ○しない
WAN設定	状態変化時の送信 送信項目 ファイル No	●する ○しない ☑ SRPC ID (srpc_id) ☑ タイムスタンプ (smp_ts)
LAN設定		☑測定日時 (smp_tm) ☑計測連番 (seq_no)
PAN設定		☑ 接点番号 (num) ☑ 状態 (state) □ 制御方法 (ctrl)
NIF設定		□開始時間 (start) □終了時間 (end) □ オン秋教 (ap. sec)
IF設定		□オフ秒数 (off_sec) □オフ秒数 (off_sec) □繰り返し回数 (rpt_cnt)
拡張機能		□繰り返し最大 (rpt_max) □イベント (event)
製品情報		4 (0~15)

各項目の設定が完了したら、一番下の「更新のみ」か「保存&更新」ボタンを押してく ださい。「更新のみ」ボタンで設定した場合には、電源を切ると設定した内容が破棄されま す。「保存&更新」ボタンで設定した場合には、電源を切っても設定した内容は破棄されず に、次回の電源オン時の初期値になります

接点出力の設定画面

論理

- Active High オンの時、接点出力がGNDに落ちます。
- Active Low オンの時、接点出力がオープンになります。

アップロードの設定画面

アップロード

「する」を選択すると、アップロードに関連する他の項目を設定できるようになりま

す。「しない」を選択すると、サンプリングとアップロードの両方が行われなくなります。 「しない」を選択しても、未アップロードのデータは削除されません。

サンプリング間隔

接点出力の状態をサンプリング間隔で計測し、内部ファイルに保存します。内部ファイ ルは、送信間隔毎や状態変化時にサーバーへ自動で送信されます。

送信間隔

計測値を送信間隔毎でサーバーに送信します。Oを設定すると、送信間隔毎で送信され なくなります。

状態変化時の記録

接点出力の状態が変化した時に計測し、内部ファイルに保存します。内部ファイルは、 送信間隔毎や状態変化時にサーバーへ自動で送信されます。

状態変化時の送信

接点出力の状態が変化した時、サーバーに送信します。

送信項目

送信する項目を選択できます。チェックが外れている項目は送信されません。

SRPC ID

SRPC2に設定されているSRPC IDになります。左メニューの基本設定で変更できます。

タイムスタンプ

SRPC2が起動してからの経過時間(ms)になります。4294967295(0xFFFFFFF)を超えると、 0に戻ります。

測定日時

アップロードの基本設定で設定されている「日付形式」で表記されます。

計測連番

0から始まり、4294967295(0xFFFFFFF)を超えると、0に戻ります。接点出力の状態がサ ンプリングされる毎に+1されます。接点出力の状態以外がサンプリングされても値は変化し ません。データの欠落がないか確認する際に使用できます。電源が落ちると0に戻ります。 外部接点の端子番号毎に管理されています。

接点番号

外部接点の端子番号を出力します。SRPC2本体には、1~4まで存在します。

状態

接点出力の状態が、trueとfalseで出力されます。オンの時、trueになります。

制御方法

電源供給をするしないを何を基準に行っているかを出力します。

manual コマンド制御
 planX スケジュール制御。Xは、1~10。
 default 制御無し(電源供給は停止されます)

開始日時

アップロードの基本設定で設定されている「日付形式」で表記されます。 現在の制御が開始された日時を出力します。スケジュール制御以外は、空欄になりま す。

終了日時

アップロードの基本設定で設定されている「日付形式」で表記されます。

SRPC2 User Manual

SECTION 08: 接点出力

現在の制御が終了される日時を出力します。スケジュール制御以外は、空欄になりま す。

オン秒数・オフ秒数

電源供給のオンオフを繰り返すことができます。オン秒数が0以外でオフ秒数が0の場 合、常時オンになります。また、その逆だった場合は、常時オフになります。

コマンド制御・スケジュール制御以外は、空欄になります。

繰り返し回数・繰り返し最大

電源供給のオンオフの繰り返す回数に上限が設定されている場合、出力されます。設定 されていない場合は、両方とも空欄になります。

繰り返し回数は、電源供給がオンオフを繰り返した回数になります。繰り返し最大は、 繰り返し回数の上限回数になります。上限を超えると、電源供給は停止します。

イベント

「interval」	•••	サンプリング間隔で計測されたデータ。
[change]	•••	状態変化時に計測されたデータ。

ファイルNo

計測値が保存される内部ファイルの番号になります。他の種類のデータと同じ番号に設 定すると、まとめてサーバーに送信することができます。 JSONデータ例

{

見やすいように改行を入れています。実際は、JSONLフォーマットになります。

JSONデータ規則が「1つずつ」に設定されている場合

```
"catalog": "dout",
"data": {
    "srpc_id": "6815",
    "smp_tm": "2023-08-29T11:59:03.489+09:00",
    "smp_ts": 1151831,
    "seq_no": 26,
    "num": 3,
    "state": true
}
```

JSONデータ規則が「まとめる」に設定されている場合

```
{
```

}

}

```
"catalog": "dout",
"datas": [{
   "srpc_id": "6815",
   "smp_tm": "2023-08-29T13:35:30.619+09:00",
   "smp_ts": 6936083,
   "seq_no": 28,
   "num": 3,
   "state": true
}, {
   "srpc_id": "6815",
   "smp_tm": "2023-08-29T13:35:40.607+09:00",
   "smp_ts": 6946066,
   "seq_no": 29,
   "num": 3,
   "state": false
}]
```

変更履歴		
2023/01/23	Rev1. 0	新規作成
2023/08/29	Rev2.0	状態変化時の設定を追加