

SRPC2 User Manual

SECTION 03_1: WAN設定(Serial)

特徴

- アップロードするデータをシリアル通信を使用して出力することができます。
- ブラウザ画面を使用すると簡単に設定できます。コマンド入力でも設定できます。

ブラウザ画面による設定

1-a. パソコンと接続(USB)



左写真のUSBコネクタ(USB Micro-B)とWindowsパソコンをUSBケーブ ルで接続してください。下記のデバイスドライバが自動で起動しま す。電源は入れたままで構いません。 USB-CDC / USB-MSD / USB-RNDIS Windowsパソコン以外に接続される場合には、上記のデバイスドラ イバがインストールされていない場合があります。

パソコンに接続した時に、USBメモリを接続した時と同じようにフォルダ画面が表示され ます。なお、お使いの環境によっては自動では表示されない場合もあります。



SRPC2がEドライブ(SRPC2_USER)として認識されている場合

このフォルダ画面は、今回は使用しないので閉じてください。

1-b. パソコンと接続(WiFi)

srpc2のwifiは、電源投入後60分間だけ有効になっています(設定で変更可)。電源を投入 してから60分以内に作業を完了する必要があります。



パソコン画面の右下の赤丸をクリックすると、現在の 検知できているWiFiのアクセスポイントの一覧が表示さ れます。

その中に「**srpc_XXXX**」というアクセスポイントが あります。XXXXは、srpc2のHW IDになります。srpc2のHW IDは、製品情報のページで確認できます。

「srpc_XXXX」の項目をクリックすると、表示が下写 真のように変化します。

なお、表示名は「NIF設定」で変更することができま す。



「接続」ボタンを押すと、パスワードの入力を求めら れます。工場出荷時のパスワードは、「**nomuraeng**」に なります。

「接続」の表示が「切断」になれば、WiFi接続が確立 できたことになります。

なお、パスワードは「NIF設定」で変更することがで きます。

2. ブラウザを起動

USB接続

<u>http://10.130.11.1</u> 左のリンクをクリックしてください。自動でブラウザ画面が表示 されます。表示されない場合、お使いのパソコンにインストールされているブラウザ(Edge 、Chrome等)を起動し、URLの項目にhttp://10.130.11.1と入力してください。

10.130.11.1というアドレスは、変更することができます。もし、変更している場合には 文章を置き換えてください。

WiFi接続

<u>http://10.130.22.1</u> 左のリンクをクリックしてください。自動でブラウザ画面が表示 されます。表示されない場合、お使いのパソコンにインストールされているブラウザ(Edge 、Chrome等)を起動し、URLの項目に<u>http://10.130.22.1</u>と入力してください。

10.130.22.1というアドレスは、変更することができます。もし、変更している場合には 文章を置き換えてください。

SRPC2						
稼働状態	稼働状態					
基本設定	現在の状況 ソーラー電圧	1728 mV				
アップロード	 パッテリ電圧 パッテリ充電電流 パッテリ放電電流 消費電流 基板温度 ローパッテリー電圧 ローパッテリー解除 	3280 mV 0 mA 15 mA 15 mA 27.00 ℃ 3100 mV(温度補正後) 3200 mV(温度補正後)				
スケジュール						
WAN設定						
LAN設定	本日の状況					
PAN設定	パッテリ充電量 パッテリ放電量 消費電流量	0 mAh 0 mAh 0 mAh				
NIF設定						
IF設定						
製品情報						

上写真の画面が表示されることを確認してください。

3. WAN設定

左メニューの「WAN設定」をクリックすると、下写真の画面が表示されます。表示されない場合、製品情報で「WAN」の項目が「Serial」になっていることを確認してください。

SRPC2					
稼働状態	WAN設定				
基本設定	シリアル通信	○ なし			
アップロード	データタイプ DO	○ JSON ● CSV ○ あり ● なし			
スケジュール	ボーレート	19200bps ✓			
WAN設定	パリティ	● IC910 2C910 ● なし ○ 奇数(ODD) ○ 偶数(EVEN)			
LAN設定	ウォームアップ 出力データ間	100 ミリ秒 50 ミリ秒			
PAN設定		更新のみ 保存&更新			
NIF設定					
IF設定					
拡張機能					
製品情報					

各項目の設定が完了したら、一番下の「更新のみ」か「保存&更新」ボタンを押してく ださい。「更新のみ」ボタンで設定した場合には、電源を切ると設定した内容が破棄されま す。「保存&更新」ボタンで設定した場合には、電源を切っても設定した内容は破棄されず に、次回の電源オン時の初期値になります。

WAN設定

データタイプ

「なし」を設定すると、シリアル通信からの出力が停止します。「JSON」を設定する と、シリアル通信から出力されるデータフォーマットがJSONフォーマットになります。「 CSV」を設定すると、シリアル通信から出力されるフォーマットがCSVフォーマットになりま す。

DQ

データタイプを「CSV」に設定している時に、表示される項目になります。「あり」に設 定すると、文字データにダブルクォーテーション("")が付加されます。「なし」に設定す ると、付加されません。

ボーレート

シリアル通信のボーレートを設定します。

ストップビット

シリアル通信のストップビットを設定します。

パリティ

シリアル通信のパリティを設定します。

ウォームアップ

シリアル通信が起動してから、データが出力されるまでの遅延時間を設定します。シリ アル通信が起動するタイミングは、電源投入時またはローバッテリーからの復帰時になりま す。

出力データ間

シリアル通信からデータが出力された後、次のデータが出力されるまでの最小遅延時間 を設定します。ここに設定された時間分、データ間に隙間が空くことになるので、データの 区切りを判断する等の処理が行いやすくなります。

影響が出る設定

アップロードの「送信間隔」は「0」か「1以上」でしか判断されなくなります。

「0」を設定している場合は、対象のセンサデータがサンプリングされなくなります。「1 以上」を設定している場合は、対象のセンサデータがシリアル通信から出力されるようにな ります。

シリアル通信から出力されるデータの間隔は、「サンプリング間隔」で設定した間隔に なります。

変更	履歴	¥.	

2024/06/27 Rev1.0

新規作成