

SRPC2 User Manual

SECTION 11: L P/A N中継機

特徴

- TS02Eシリーズのループバック(LP)とアンサーバック(AN)の通信を中継します。
- 連結台数は、最大3段になります。

ブラウザ画面による設定

1-a. パソコンと接続(USB)



左写真のUSBコネクタ(USB Micro-B)とWindowsパソコンをUSBケーブ ルで接続してください。下記のデバイスドライバが自動で起動しま す。電源は入れたままで構いません。 USB-CDC / USB-MSD / USB-RNDIS Windowsパソコン以外に接続される場合には、上記のデバイスドラ イバがインストールされていない場合があります。

パソコンに接続した時に、USBメモリを接続した時と同じようにフォルダ画面が表示され ます。なお、お使いの環境によっては自動では表示されない場合もあります。



SRPC2がEドライブ(SRPC2_USER)として認識されている場合

このフォルダ画面は、今回は使用しないので閉じてください。

1-b. パソコンと接続(WiFi)

srpc2のwifiは、電源投入後60分間だけ有効になっています(設定で変更可)。電源を投入 してから60分以内に作業を完了する必要があります。

見 授 接続済み
6 srpc_6815
₿ <i>ſ</i> ſċ
₿ _ſ ſ
₿ <i>ſ</i> ŧ
₿ <i>ſ</i> ſċ
^b c
[₿] €
ネットワークとインターネットの設定 設定を変更します (例: 接続を従量制課金接続に設定する)。
Wi-Fi 機内モート ボット
C ^ @ ⊕(₽A 2022/12/20 ♀

パソコン画面の右下の赤丸をクリックすると、現在の 検知できているWiFiのアクセスポイントの一覧が表示さ れます。

その中に「**srpc_XXXX**」というアクセスポイントが あります。XXXXは、srpc2のHW IDになります。srpc2のHW IDは、製品情報のページで確認できます。

「srpc_XXXX」の項目をクリックすると、表示が下写 真のように変化します。

なお、表示名は「NIF設定」で変更することができま す。



「接続」ボタンを押すと、パスワードの入力を求めら れます。工場出荷時のパスワードは、「**nomuraeng**」に なります。

「接続」の表示が「切断」になれば、WiFi接続が確立 できたことになります。

なお、パスワードは「NIF設定」で変更することがで きます。

2. ブラウザを起動

USB接続

<u>http://10.130.11.1</u> 左のリンクをクリックしてください。自動でブラウザ画面が表示 されます。表示されない場合、お使いのパソコンにインストールされているブラウザ(Edge 、Chrome等)を起動し、URLの項目に<u>http://10.130.11.1</u>と入力してください。

10.130.11.1というアドレスは、変更することができます。もし、変更している場合には 文章を置き換えてください。

WiFi接続

<u>http://10.130.22.1</u> 左のリンクをクリックしてください。自動でブラウザ画面が表示 されます。表示されない場合、お使いのパソコンにインストールされているブラウザ(Edge 、Chrome等)を起動し、URLの項目に<u>http://10.130.22.1</u>と入力してください。

10.130.22.1というアドレスは、変更することができます。もし、変更している場合には 文章を置き換えてください。

SRPC2		
稼働状態	稼働状態	
基本設定	現在の状況 ソーラー電圧	1728 mV
アップロード	バッテリ電圧 バッテリ充電電流	3280 mV 0 mA
スケジュール	バッテリ放電電流 消費電流 基板温度	15 mA 15 mA 27.00 ℃
WAN設定	ローバッテリー電圧 ローバッテリー電圧	3100 mV(温度補正後) 3200 mV(温度補正後)
LAN設定	本日の状況	
PAN設定	バッテリ充電量 バッテリ放電量	0 mAh 0 mAh
NIF設定	消費電流量	0 mAh
IF設定		
製品情報		

上写真の画面が表示されることを確認してください。

3. LAN設定

左メニューの「LAN設定」をクリックすると、下写真の画面が表示されます。「搭載され ていません」と表示される場合には、製品情報で「LAN」の項目に「TSO2EJ mdm4」または「 TSO2EJ mdm4 LDM」が設定されているか、確認してください。設定されていない場合、お使 いのSRPC2にはLANモジュールが搭載されていないため、中継機能を使用することができませ ん。

SRPC2	
稼働状態	LAN設定
	TS02EJ MDM4
基本設定	TS02 ID 1E65
アップロード	通信チャネルグループ 1 中継機能 ●使用する ○使用しない
スケジュール	中継機番号 1 (1~50まで,99:番号指定なし) 受信信号強度
WAN設定	データタイプ IESRPC v
LAN設定	更新のみ保存&更新
PAN設定	
NIF設定	
IF設定	
拡張機能	
製品情報	

各項目の設定が完了したら、一番下の「更新のみ」か「保存&更新」ボタンを押してく ださい。「更新のみ」ボタンで設定した場合には、電源を切ると設定した内容が破棄されま す。「保存&更新」ボタンで設定した場合には、電源を切っても設定した内容は破棄されず に、次回の電源オン時の初期値になります。

LAN設定の画面

TSO2 ID

SRPC2に搭載されている無線モジュールのIDが表示されます。

通信チャネルグループ

429MHz帯の無線モジュールの通信チャネルグループを設定します。ループバックまたは アンサーバックで使用する送受信機と同じ通信チャネルグループに設定する必要がありま す。通信チャネルグループが一致していない場合、通信することができません。

中継機を1台で使用される場合は、送信機の通信チャネルグループを変更すると、自動 で中継機の通信チャネルグループも変更されます。ただし、無線通信を利用して中継機の設 定を行うため、送信機が中継機と通信できる距離、または変更前の通信チャネルグループが 一致している必要があります。

中継機を2台以上で使用される場合には、送信機の通信チャネルグループを変更して も、自動で中継機の通信チャネルグループは変更されません。ブラウザ画面を使用して、直 接中継機の通信チャネルグループを変更してください。

中継機能

中継機能を「使用する」を選択してください。「使用する」を選択すると、「中継機番 号」の項目が表示されます。

中継機番号

ループバックまたはアンサーバックの中継機は、最大3段まで使用できます。よって、 中継器番号は、1~3の何れかを設定してください。中継器番号によって配置が変わるので 注意してください。中継機番号が大きい方を送信機側に設置してください。



受信信号強度

送信機または受信機からの送信された無線信号強度を表示します。中継した無線信号し か表示されません。

戒律律中法审	ID6820:-75dBm
又11616万1121反	ID2BAA:-75dBm
N 0	

上記のように表示された場合、無線モジュール(ID:6820)から送信された無線信号強度が -75dBm以上、無線モジュール(ID:2BAA)から送信された無線信号強度が-75dBm以上というこ とになります。

-75dBmより強い値は、全て-75dBmとして表示されます。この値が、-110dBm以上なら安定 して使用することができます。

データタイプ

データタイプは、「IESRPC」を選択してください。

変更履歴

2024/02/29 Rev1.0

新規作成