

SRPC2 User Manual

SECTION 12:シリアル通信

特徴

- RS-232C・RS-485・UARTをサポート
- 垂れ流しデータ、MODBUS-RTU、MODBUS-ASCIIに対応
- 入力されたシリアルデータをサーバーに送信します。

ブラウザ画面による設定

1-a. パソコンと接続(USB)



左写真のUSBコネクタ(USB Micro-B)とWindowsパソコンをUSBケーブ ルで接続してください。下記のデバイスドライバが自動で起動しま す。電源は入れたままで構いません。 USB-CDC / USB-MSD / USB-RNDIS Windowsパソコン以外に接続される場合には、上記のデバイスドラ イバがインストールされていない場合があります。

パソコンに接続した時に、USBメモリを接続した時と同じようにフォルダ画面が表示され ます。なお、お使いの環境によっては自動では表示されない場合もあります。



SRPC2がEドライブ(SRPC2_USER)として認識されている場合

このフォルダ画面は、今回は使用しないので閉じてください。

1-b. パソコンと接続(WiFi)

srpc2のwifiは、電源投入後60分間だけ有効になっています(設定で変更可)。電源を投入 してから60分以内に作業を完了する必要があります。

に 接続済	み		
Srpc_68	15		
٩/،			
A			
₽@			
₽ @.			
₽7.			
₽7.			
ネットワークとイ 設定を変更します	ンターネットの (例:接続を従量	設定 制課金接続に設定	Eする)。
ſ.	ђ	() モバイル ホットス	
Wi-Fi	機内モ−ト	ポット	
6 9	°c ∧ @ ⊄		5:41 2/12/20

パソコン画面の右下の赤丸をクリックすると、現在の 検知できているWiFiのアクセスポイントの一覧が表示さ れます。

その中に「**srpc_XXXX**」というアクセスポイントが あります。XXXXは、srpc2のHW IDになります。srpc2のHW IDは、製品情報のページで確認できます。

「srpc_XXXX」の項目をクリックすると、表示が下写 真のように変化します。

なお、表示名は「NIF設定」で変更することができま す。



「接続」ボタンを押すと、パスワードの入力を求めら れます。工場出荷時のパスワードは、「**nomuraeng**」に なります。

「接続」の表示が「切断」になれば、WiFi接続が確立 できたことになります。

なお、パスワードは「NIF設定」で変更することがで きます。

2. ブラウザを起動

USB接続

<u>http://10.130.11.1</u> 左のリンクをクリックしてください。自動でブラウザ画面が表示 されます。表示されない場合、お使いのパソコンにインストールされているブラウザ(Edge 、Chrome等)を起動し、URLの項目に<u>http://10.130.11.1</u>と入力してください。

10.130.11.1というアドレスは、変更することができます。もし、変更している場合には 文章を置き換えてください。

WiFi接続

<u>http://10.130.22.1</u> 左のリンクをクリックしてください。自動でブラウザ画面が表示 されます。表示されない場合、お使いのパソコンにインストールされているブラウザ(Edge 、Chrome等)を起動し、URLの項目に<u>http://10.130.22.1</u>と入力してください。

10.130.22.1というアドレスは、変更することができます。もし、変更している場合には 文章を置き換えてください。

SRPC2		
稼働状態	稼働状態	
基本設定	現在の状況 ソーラー電圧	1728 mV
アップロード	バッテリ電圧 バッテリ充電電流	3280 mV 0 mA
スケジュール	バッテリ放電電流 消費電流 基板温度	15 mA 15 mA 27.00 ℃
WAN設定	ローバッテリー電圧 ローバッテリー電圧	3100 mV(温度補正後) 3200 mV(温度補正後)
LAN設定	本日の状況	
PAN設定	バッテリ充電量 バッテリ放電量	0 mAh 0 mAh
NIF設定	消費電流量	0 mAh
IF設定		
製品情報		

上写真の画面が表示されることを確認してください。

3. シリアル通信の設定

左メニューの「IF設定」をクリックすると、下写真の画面が表示されます。IF設定の項 目に「シリアル通信」のメニューが表示されない場合、製品情報で「LAN」または「PAN」の 項目に「UART1」が割り当てられているか、確認してください。割り当てられていない場 合、お使いのSRPC2にはシリアル通信用の外部端子が存在しないため、シリアル通信の設定 を行う必要がありません。

SRPC2				
稼働状態	IF設	IF設定		
基本設定		シリアル通信		
アップロード		接点出力		
スケジュール				
WAN設定				
LAN設定				
PAN設定				
NIF設定				
IF設定				
製品情報				

SRPC2		
稼働状態	IF設定 シリアル通信	
基本設定	シリアル通信	
アップロード	モート タイプ ボーレート	
スケジュール	ストップビット パリティ	 ● 1ビット ○ 2ビット ● なし ○ 奇数(ODD) ○ 偶数(EVEN)
WAN設定	ウォームアップ	100 ミリ秒
LAN設定	装置番号 終端判定	0 ●時間 ○文字
PAN設定	無送信時間	50 ミリ秒以上経過
NIF設定		史新のみ 保存&更新
IF設定		
拡張機能		
製品情報		

各項目の設定が完了したら、一番下の「更新のみ」か「保存&更新」ボタンを押してく ださい。「更新のみ」ボタンで設定した場合には、電源を切ると設定した内容が破棄されま す。「保存&更新」ボタンで設定した場合には、電源を切っても設定した内容は破棄されず に、次回の電源オン時の初期値になります。

4. アップロードの設定

左メニューの「アップロード」をクリックすると、下写真の画面が表示されます。アッ プロードの項目に「シリアル通信」のメニューが表示されない場合、製品情報で「LAN」ま たは「PAN」の項目に「UART1」が割り当てられているか、確認してください。割り当てられ ていない場合、お使いのSRPC2にはシリアル通信用の外部端子が存在しないため、アップ ロードの設定を行う必要がありません。

SRPC2				
稼働状態	アップロード			
基本設定	基本設定	バッテリ状況	電源供給	
アップロード	イベント	接点出力4	シリアル通信	
スケジュール				
WAN設定				
LAN設定				
PAN設定				
NIF設定				
IF設定				
拡張機能				
製品情報				

SRPC2		
稼働状態	アップロード シリアル通信	
基本設定	シリアル通信 アップロード	● する ○ しない
アップロード	送信間隔	0 分毎 ☑SRPC ID (srpc_id)
スケジュール	送信項目	☑タイムスタンプ (smp_ts) ☑測定日時 (smp_tm) ☑計測連番 (seq_no)
WAN設定		 ☑ 装置番号 (mod_num) ☑ データ (data)
LAN設定	ファイル No 添付ファイルで送信	6 (0∼15) ○ する ● しない
PAN設定	互換性	なし
NIF設定		更新のみ 保存&更新
IF設定		
拡張設定		
製品情報		

各項目の設定が完了したら、一番下の「更新のみ」か「保存&更新」ボタンを押してく ださい。「更新のみ」ボタンで設定した場合には、電源を切ると設定した内容が破棄されま す。「保存&更新」ボタンで設定した場合には、電源を切っても設定した内容は破棄されず に、次回の電源オン時の初期値になります

シリアル通信の設定画面(垂れ流しデータ)

シリアル通信	
モード	垂れ流しデータ
タイプ	○ バイナリ ◉ テキスト ○ JSON
ボーレート	19200bps 🗸
ストップビット	◉ 1ビット ○ 2ビット
パリティ	● なし ○ 奇数(ODD) ○ 偶数(EVEN)
ウォームアップ	100 ミリ秒
装置番号	0
終端判定	●時間 ○文字
無送信時間	50 ミリ秒以上経過
	更新のみ 保存&更新

モード

「垂れ流しデータ」を選択してください。垂れ流しデータとは、接続されているセンサ に対して、電源を入れるだけで、シリアルデータが出力されるタイプのものを指します。

タイプ

バイナリ

シリアルデータが文字データでない場合、「バイナリ」を選択してください。入力され た1バイトのバイナリデータを16進数の2文字に変換してから、サーバーに送信します。

テキスト

シリアルデータが文字データの場合、「テキスト」を選択してください。入力された データを変換せずに、そのままサーバーに送信します。

JSON

シリアルデータが文字データで、かつJSONフォーマットの場合、「JSON」を選択してく ださい。JSONフォーマットでサーバーに送信する場合、入力されたデータをJSONデータとし

SRPC2 User Manual

SECTION 12 : シリアル通信

て、連結します。JSONフォーマット以外でサーバーに送信する場合は、「テキスト」を選択 した時と、同じものが送信されます。

ボーレート

シリアル通信のボーレートを選択してください。1200、2400、4800、9600、19200、 38400、115200bpsをサポートしています。

ストップビット

シリアル通信のストップビットのビット数を選択してください。

パリティ

シリアル通信のパリティの有無、またはパリティのタイプを選択してください。

ウォームアップ

本体からの電源供給が停止していると、シリアルデータを受信することができません。 電源供給をオンしてから、ウォームアップ時間が経過してからシリアルデータを受信しま す。ウォームアップ中に入力されたシリアルデータは無視されます。

装置番号

サーバーに送信する任意の番号になります。自由に設定することができます。

終端判定

時間

設定した無送信時間内でシリアルデータが続く場合、一つのまとまりとして判断しま す。シリアルデータが無くなり、無送信時間が経過すると次回から次のシリアルデータとし て認識します。 シリアルデータに終端文字がある場合に設定することができます。終端文字が入力され るまで、一つのまとまりとして判断します。終端文字が入力されると、次回から次のシリア ルデータとして認識します。

無送信時間

終端判定に「時間」が選択されている時、設定できます。

終端文字

週販判定に「文字」が選択されている時、設定できます。

シリアル通信の設定画面 (MODBUS-RTU/MODBUS-ASCII)

シリアル通信	
モード	MODBUS-RTU 🗸
ボーレート	19200bps 🗸
ストップビット	◉ 1ビット ○ 2ビット
パリティ	● なし ○ 奇数(ODD) ○ 偶数(EVEN)
ウォームアップ	100 ミリ秒
装置番号	0
リクエスト1(HEX文字)	
リクエスト2(HEX文字)	
リクエスト3(HEX文字)	
リクエスト4(HEX文字)	
リクエスト5(HEX文字)	
リクエスト6(HEX文字)	
リクエスト7(HEX文字)	
リクエスト8(HEX文字)	

モード

「MODBUS-RTU」または「MODBUS-ASCII」を選択してください。

ボーレート

シリアル通信のボーレートを選択してください。1200、2400、4800、9600、19200、 38400、115200bpsをサポートしています。

ストップビット

シリアル通信のストップビットのビット数を選択してください。

パリティ

シリアル通信のパリティの有無、またはパリティのタイプを選択してください。

ウォームアップ

本体からの電源供給が停止していると、シリアルデータを受信することができません。 電源供給をオンしてから、ウォームアップ時間が経過してからシリアルデータを受信しま す。ウォームアップ中に入力されたシリアルデータは無視されます。

装置番号

サーバーに送信する任意の番号になります。自由に設定することができます。

リクエスト

センサデバイスに送信するリクエストを設定します。リクエスト1から実行されます。 空欄の場合には、無視されます。リクエストは、スレーブアドレスから16進数文字で設定し てください。

Request		Response	
Field Name	(Hex)	Field Name	(Hex)
Function	01	Function	01
Starting Address Hi	00	Byte Count	03
Starting Address Lo	13	Outputs status 27-20	CD
Quantity of Outputs Hi	00	Outputs status 35-28	6B
Quantity of Outputs Lo	13	Outputs status 38-36	05

スレーブアドレスが250で、上記のリクエストを実行する場合、「FA0100130013」と設定 してください。MODBUS-RTUの場合、16進数文字をバイナリ値に変換した後、CRCを計算し て、最後に付加されます。また、MODBUS-ASCIIの場合、先頭に「:」を付加し、LRCを計算し て、最後に<CR><LF>と共に付加されます。

サーバーに送信されるデータは、実際に送信されたデータとセンサデバイスから受信し たデータの全てが16進数文字で送信されます。

アップロードの設定画面

アップロード

「する」を選択すると、アップロードに関連する他の項目を設定できるようになりま

す。「しない」を選択すると、サンプリングとアップロードの両方が行われなくなります。 「しない」を選択しても、未アップロードのデータは削除されません。

サンプリング間隔

接点出力の状態をサンプリング間隔で計測し、内部ファイルに保存します。内部ファイ ルは、送信間隔毎や状態変化時にサーバーへ自動で送信されます。

送信間隔

計測値を送信間隔毎でサーバーに送信します。Oを設定すると、送信間隔毎で送信され なくなります。

送信項目

送信する項目を選択できます。チェックが外れている項目は送信されません。

SRPC ID

SRPC2に設定されているSRPC IDになります。左メニューの基本設定で変更できます。

タイムスタンプ

SRPC2が起動してからの経過時間(ms)になります。4294967295(0xFFFFFFF)を超えると、 0に戻ります。

測定日時

アップロードの基本設定で設定されている「日付形式」で表記されます。

0から始まり、4294967295(0xFFFFFFF)を超えると、0に戻ります。接点出力の状態がサ ンプリングされる毎に+1されます。接点出力の状態以外がサンプリングされても値は変化し ません。データの欠落がないか確認する際に使用できます。電源が落ちると0に戻ります。 外部接点の端子番号毎に管理されています。

装置番号

シリアル設定の画面にて、設定した「装置番号」の項目になります。

データ

シリアルデータのタイプが、「垂れ流しデータ」の時に表示される項目になります。垂 れ流されてきたシリアルデータになります。

リクエスト

シリアルデータのタイプが、「MODBUS-RTU」または「MODBUS-ASCII」の時に表示される 項目になります。センサデバイスに実際に送信したシリアルデータになります。MODBUS-RTU なら末尾に追加されたCRCまで含んだデータになり、MODBUS-ASCIIなら、先頭に付加された 「:」の1文字と、末尾に追加されたLRCまでのデータになります。<CR><LF>は含まれませ ん。

レスポンス

シリアルデータのタイプが、「MODBUS-RTU」または「MODBUS-ASCII」の時に表示される 項目になります。センサデバイスから出力されたシリアルデータになります。MODBUS-RTUな ら末尾のCRCまで含んだデータになり、MODBUS-ASCIIなら、先頭の「:」文字から、末尾の LRCまでのデータになります。<CR><LF>は含まれません。

ファイルNo

計測値が保存される内部ファイルの番号になります。他の種類のデータと同じ番号に設 定すると、まとめてサーバーに送信することができます。

添付ファイルで送信

センサデータを添付ファイル形式でサーバーに送信する場合、「する」を選択します。 「する」を選択すると、「添付ファイル名」の項目が表示されます。

添付ファイル形式で送信する場合、Content-Typeが「multipart/form-data」でサーバー に送信されます。

添付ファイル名

添付ファイル形式で送信する場合のファイル名になります。

互換性

なし

SRPC2の標準フォーマットになります。CSV形式、JSON形式でサーバーにアップロードされます。

IHSRPC

旧SRPCフォーマットで、サーバーにアップロードされます。旧SRPCフォーマットでは、 送信項目の「データ」または「レスポンス」の項目しか送信されません。 JSONデータ例

見やすいように改行を入れています。実際は、JSONLフォーマットになります。

JSONデータ規則が「1つずつ」に設定されている場合

```
{
    "dout": {
        "srpc_id": "6815",
        "smp_tm": "2023-08-29T11:59:03.489+09:00",
        "smp_ts": 1151831,
        "seq_no": 26,
        "num": 3,
        "data": "ABCDE"
    }
}
```

JSONデータ規則が「まとめる」に設定されている場合

```
{
```

```
"dout": [{
    "srpc_id": "6815",
    "smp_tm": "2023-08-29T13:35:30.619+09:00",
    "smp_ts": 6936083,
    "seq_no": 28,
    "num": 3,
    "req": "01030002000265CB",
    "res":"0103043F75F07BE3DE"
```

}, {

```
"srpc_id": "6815",
"smp_tm": "2023-08-29T13:35:40.607+09:00",
"smp_ts": 6946066,
```

"seq_no": 29,

"num": 3,

```
"req": "01030004000285CA",
```

```
"res":"0103043F7606E015D5"
```

```
}]
```

}

変更履歴

2024/03/01 Rev1.0

新規作成