


ANT-315LC-II

315MHz帯 ローコスト ヘリカルホイップアンテナ
基板取り付けタイプ



取り付けには、付属のM2.6のネジを利用してください。
半田はつきません。同軸ケーブルなどにつなぐ際には、ラグ端子をご利用ください。



アンテナを基板に垂直に立てるためにはラジオペンチなどで1回で曲げるようにしてください。
なんども曲げますと、折れてしまう場合があります。